

TRANEMO

ADVANCED WORKWEAR



EN 14404
Type 2 Level 1

912000 KNÄSKYDD

Knäskydden kan användas både till flamskyddskläder och vanliga arbetskläder och uppfyller kraven för EN ISO 11612:2015 begränsad flamspridning A1. Levereras parvis i butiksförpackning.

Skyddet är lätt och formar sig smidigt efter knäet och passar därför mycket bra vid omväxlande arbete på knä. Knäskydden passar i alla Tranemos knäskyddssockor och möter kraven för EN 14404 TYPE 2.

Storlek: One size

Kvalitet: X319 - 100% Ethylene Vinyl Acetate Skal: Fawolon

